

“ハフパネ” 取付け手順 (原則としてハフパネの取付けは、屋根の野地板の取付け直後とする)

捨ハフ(木板)のH寸法は、ハフパネのHマイナス30mmでお願いします
H=180のハフパネの捨ハフ板は、H=150です

- 1 下部用ブラケットの取付け。下地木板の下端より 20mm下りでブラケットをビス止めする ピッチ 600 — (A)
- 2 棟部に 棟取付け用の ジョイナー(現場調整)をビス止めする — (B)
- 3 妻側ハフを取付けの際 棟の勾配を確認の上 ハフパネの端部を 斜め切断する。 — (C)
- 4 ハフパネ本体の取付け。ブラケットを抱え込むような形で 本体をセットする。 — (D)
- 5 ハフパネ本体のビス止め。棟から下にビス止めを行い 端部にジョイナーをセットする。
ハフパネの端部にジョイナーを差し込んで ビス止めする。 — (E)
- 6 2枚目の本体の取付け。残りの必要な寸法を計り切断して ビス止めする。 — (F)
- 7 軒先ハフれ及び破風ハフれの取り合いコーナーの取付け。
L型コーナーキャップをコーナー部にあてがい ビス止めする。 — (G)

(* 熱膨張によるアルミ板の歪みに注意して施工して下さい)

